



QR-Code scannen und Video Tutorial ansehen

TIPPS & TRICKS

REINIGEN, KLEBEN, RAKELN – FÜR EIN OPTIMALES ERGEBNIS

Für uns sind Placards weit mehr als nur Etiketten. Genau deswegen ist das Anbringen eines Placards auch nicht nur das reine Aufkleben eben dieses Placards. Der gesamte und bewährte BOXLAB Prozess beginnt immer mit der korrekten Vorbereitung und Reinigung der Oberfläche. Denn selbst die besten Placards können ihre Haftfähigkeit auf schmutzigem Untergrund nur bedingt entfalten. Im schlimmsten Fall führt dies sogar dazu, dass das Placard in diesem Zustand nicht mehr den rechtlichen Vorgaben entspricht.



1 3 Sprühstöße oben, links, rechts

Sprühen Sie den Reiniger aus ca. 20cm Entfernung 3x auf die Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Abstände der Sprühstöße ungefähr der Größe des Placards entsprechen.



2 Von oben nach unten wischen und trocknen

Wischen Sie mit einem sauberen Papier- oder Baumwolltuch senkrecht über die zu etikettierende Fläche. Lassen Sie den Reiniger dann verflüchtigen oder trocknen Sie ihn zusätzlich ab.



3 Placard vom Trägerpapier lösen

Lösen Sie zunächst die obere Ecke des Placards einige Zentimeter vom Trägerpapier. Das ist dank unseres einzigartigen Designs auch mit Handschuhen möglich und kein Problem.



4 Obere Ecke des Placards anbringen

Schlagen Sie das gelöste Trägerpapier nach hinten um und bringen Sie das Placard an der oberen Ecke mit der Hand an. Achten Sie darauf, das Placard senkrecht auszurichten.



5 Senkrecht von oben nach unten anpressen

Greifen Sie die umgeschlagene Lasche und beginnen Sie an der bereits angebrachten Ecke mit dem Rakel in einem möglichst steilen Winkel das Placard von oben nach unten anzubringen. Ziehen Sie gleichzeitig das Trägerpapier langsam nach unten.



6 Untere Ecke des Placards anpressen

Lösen Sie das Trägerpapier kurz vor Erreichen der unteren Ecke des Placards und ziehen Sie mit dem Rakel mit erhöhtem Druck über die untere Ecke des Placards. Ziehen Sie den Rakel noch ein bis zwei Mal über die gesamte Höhe.



7 Über die Schräge und Kante Placard anbringen

Greifen Sie eine Spitze des Placards und spannen Sie diese leicht. Nutzen Sie den Rakel, um das Placard zunächst auf die schräge Fläche und über die Kante anzubringen. Anschließend auch die Ecke mit dem Rakel anbringen.



8 Auf lose Stellen und Luftblasen überprüfen

Wiederholen Sie Schritt 7 für die andere Seite. Ziehen Sie die gesamte Fläche noch einmal mit dem Rakel ab. Achten Sie auf Wasser, Luftblasen und abstehende Ränder. Diese können Sie mit dem Rakel beseitigen.

Mischa Feig
CEO und Gründer

+49 (0) 174 3199 452
mischa@boxlab-services.com

www.boxlab-services.com